

北部港区（嵊泗）

1. 绿华山南引航锚地（编号 157#）（全国编号，以下同）

位置：30°45′.00N,122°38′.27E

30°46′.35N,122°38′.27E

30°47′.43N,122°38′.87E

30°48′.40N,122°38′.75E

30°48′.40N,122°36′.37E

30°48′.13N,122°35′.98E

30°45′.00N,122°35′.98E

适用：散货船 吃水<20 米

2. 马迹山 1 号 引航锚地（编号 152#）

位置：30°26′.52N,122°45′.45E

30°25′.22N,122°44′.33E

30°24′.25N,122°45′.83E

30°25′.55N,122°46′.97E

适用：散货船 吃水≥19 米

3. 泗礁港区 1 号（编号 153#）（1 号锚地与 2 号锚地之间）

位置：30°31′.30N,122°40′.00E 半径 0.5 海里

适用：散货船 吃水≥19 米

4. 马迹山 2 号引航锚地（编号 154#）

位置：30°37′.20N,122°33′.23E

30°37′.20N,122°35′.55E

30°36′.10N,122°35′.55E

30°36′.10N,122°33′.23E

适用：散货船 吃水<19 米

5. 泗礁港区 2 号（编号 155#）（2 号浮附近）

位置：30°37′.00N,122°31′.40E 半径 0.5 海里

适用：散货船 吃水<19 米

北部港区（衢山）

6. 衢山港区（编号 156#）（下海山北偏东）【备注：2020 年（6）号文件，位置修改】

位置：30°30′.60N,122°25′.60E 半径 0.5 海里

适用：散货船、油 轮 吃水<20 米

7. 蛇移门作业区 1 号 （编号 369#）（黄泽洋灯船东北）

位置：30° 31′ .1N,122° 34′ .2E

30° 30′ .8N,122° 36′ .0E

30° 31′ .3N,122° 36′ .1E

30° 31′ .6N,122° 34′ .3E

适用：普通货船，集装箱船，油船，危险品船，吃水<23m,风力<8 级，能见距离>3000m 时启用，适用于引航员登轮。

8. 蛇移门作业区 2 号 （编号 370#）（黄泽洋灯船东南）

位置：30° 29′ .2N,122° 33′ .8E

30° 28′ .65N,122° 33′ .6E

30° 28′ .3N,122° 35′ .3E

30° 28′ .85N,122° 35′ .5E

适用：普通货船，集装箱船，油船，危险品船，吃水<22m,风力<8 级，能见距离>3000m 时启用，适用于引航员离轮。

9. 衢山临时锚地 （编号 368#）

位置：30° 28′ .0N,122° 27′ .6E

30° 28′ .0N,122° 30′ .4E

30° 27′ .0N,122° 30′ .4E

30° 27′ .0N,122° 27′ .6E

适用：普通货船，吃水<20.5m,风力<8 级，能见距离>3000m 时启用。

10. 蛇移门作业区 3 号 （编号 371#）（鼠浪湖东南）

位置：30° 23′ .7N,122° 32′ .8E

30° 23′ .7N,122° 34′ .4E

30° 23′ .0N,122° 34′ .4E

30° 23′ .0N,122° 32′ .8E

适用：普通货船，吃水<16m,风力<8 级，能见距离>3000m 时启用。

11. 鼠浪湖南（编号 411#）

位置：30° 22′ .5N,122° 28′ .0E

30° 22′ .0N,122° 28′ .0E

30° 22′ .0N,122° 30′ .0E

30° 22′ .5N,122° 30′ .0E

适用：离轮，普通货船，风力≤8 级，吃水≤16 米

中部港区

12. 高亭港区 2 号（编号 151#）（岱山水道北口）

位置：30°19′ .50N,122°17′ .50E 半径 0.5 海里

适用：普通货船、油船 吃水<8 米

13. 岱山北（编号 412#）

位置：30°22′ .80N,122°07′ .00E

30°22′ .80N,122°08′ .00E

30°22′ .25N,122°08′ .00E

30°22′ .25N,122°07′ .00E

适用：普通货船、集装箱船、危险品船、油船，风力 ≤ 8 级，吃水 ≤ 15 米

14. 新奥 LNG（编号 410#）（香炉花瓶礁锚地东南）

位置：29°59′ .00N,122°39′ .00E 半径 0.5 海里

适用：LNG 船，风力 ≤ 6 级，吃水 ≤ 15 米

15. 新奥 LNG（编号 408#）（进口航道，香炉花瓶礁东北）

位置：30°04′ .20N,122°29′ .00E

30°04′ .60N,122°29′ .00E

30°04′ .25N,122°30′ .60E

30°03′ .60N,122°30′ .60E

适用：LNG 船，风力 ≤ 8 级，吃水 ≤ 15 米

16. 新奥 LNG（编号 409#）（出口航道，里镬屿东）

位置：30°06′ .00N,122°23′ .50E

30°05′ .50N,122°23′ .50E

30°04′ .90N,122°25′ .20E

30°05′ .50N,122°25′ .20E

适用：LNG 船，风力 ≤ 8 级，吃水 ≤ 15 米

17. 马岙、高亭港区（编号 148#）（秀山东锚地东南）

位置：30°07′ .54N,122°17′ .68E 半径 0.5 海里

适用：普通货船、散货船、油船、危险品船 吃水<10 米

18. 秀山东引航锚地（编号 147#）

位置：30°10′ .25N,122°13′ .50E

30°10′ .25N,122°17′ .30E

30°07′ .90N,122°17′ .30E

30°07′ .90N,122°13′ .50E

适用：普通货船、散货船、油船、危险品船 吃水<10 米

19. 鱼山南（编号 150#）〔备注：2020 年（6）号文件，位置修改〕

位置：30°16′ .00N,121°55′ .58E

30°16′ .71N,121°55′ .76E

30°17′ .00N,121°54′ .25E

30°16′.26N,121°54′.05E

适用：普通货船、散货船、油 船 吃水<10 米

20.五峙北锚地（编号 413#）

位置：30°15′.58N,121°54′.33E

30°15′.38N,121°55′.35E

30°14′.91N,121°56′.48E

30°13′.88N,121°55′.68E

30°15′.21N,121°54′.05E

适用：普通货船、散货船、油 船 吃水<10 米

21. 马岙、老塘山港区（编号 149#）（五峙西）

位置：30°13′.00N,121°50′.92E 半径 0.5 海里

适用：普通货船、散货船、油 船 吃水<10 米

金塘大桥附近

22. 核心港区 4 号（编号 140#）（金塘大桥北）

位置：30°06′.00N,121°48′.20E 半径 0.5 海里

适用：普通货船、散货船、油 船 吃水<13 米 适用于《金塘大桥、西堠门大桥通航 安全管理规定》需 强制引航的船舶

23. 核心港区 3 号（编号 139#）（金塘大桥南）

位置：30°00′.80N,121°48′.40E 半径 0.5 海里

适用：普通货船、散货船、油 船 吃水<13 米 适用于《金塘大桥、西堠门大桥通航 安全管理规定》需 强制引航的船舶

24. 金塘引航锚地（编号 141#）

位置：30°02′.50N,121°48′.60E

30°02′.50N,121°49′.53E

30°02′.00N,121°50′.00E

30°00′.50N,121°50′.00E

30°00′.00N,121°49′.53E

30°00′.00N,121°49′.07E

30°00′.50N,121°48′.60E

适用：普通货船、油船、集装箱船、危险品船 吃水需符合《宁波金塘、七里锚地定点锚泊管理 规定》要求

南部港区

25. 老塘山港区（编号 146#）（半洋礁南面）〔备注：2020 年（6）号文件，位置修改〕

位置：30°00′.60N,121°58′.35E 半径 0.5 海里

适用：普通货船、散货船、油 船 吃水<20 米

26. 金塘东（编号 407#）

位置：30°02′.10N,121°55′.40E

30°02′.33N,121°55′.80E

30°00′.56N,121°56′.70E

30°00′.23N,121°55′.93E

适用：普通货船、散货船、油 船 吃水<25 米

27. 马峙引航锚地（编号 144#）

位置：29°55′.50N,122°12′.70E

29°55′.50N,122°16′.50E

29°54′.00N,122°16′.50E

29°54′.00N,122°12′.70E

和

29°53′.33N,122°12′.50E

29°53′.33N,122°13′.50E

29°52′.50N,122°13′.50E

29°52′.50N,122°12′.20E

适用：普通货船、油船、集装箱船、危险品船 吃水<20 米

28. 岙山引航锚地（编号 143#）

位置：29°51′.60N,122°12′.90E 半径 800 米

适用：超大型油船 吃水≥19 米

29. 沈家门港区（编号 145#）（普陀山东面）

位置：30°00′.50N,122°28′.50E 半径 0.5 海里

适用：客船 吃水<12 米 适用于国际邮轮引领

30. 朱家尖邮轮（编号 406#）（朱家尖南面）

位置：29°48′.85N,122°24′.81E

29°48′.53N,122°24′.81E

29°48′.53N,122°26′.21E

29°48′.85N,122°26′.21E

适用：邮轮，风力≤8 级，吃水≤15 米

31. 虾峙门口外矿石船 引航锚地 （编号 133#）

位置：29°45′ .30N,122°33′ .60E

29°45′ .30N,122°34′ .85E

29°44′ .20N,122°34′ .85E

29°44′ .20N,122°33′ .60E

适用：散货船 吃水≥17 米 适用于超大型矿石船通过深水航槽引领

32. 虾峙门口外油船 引航锚地（编号 134#）

位置：29°43′ .90N,122°33′ .60E

29°43′ .90N,122°34′ .85E

29°41′ .75N,122°34′ .85E

29°41′ .75N,122°33′ .60E

适用：超大型油船 吃水≥19 米 适用于超大型油船 通过深水航槽引领

33. 虾峙门北引航锚地 （编号 135#）

位置：29°46′ .50N,122°20′ .50E

29°46′ .50N,122°23′ .00E

29°44′ .50N,122°23′ .00E

29°44′ .50N,122°20′ .50E

适用：普通货船、油船、集装箱船 吃水<14 米

34. 虾峙门南引航锚地 （编号 136#）

位置：29°43′ .50N,122°20′ .00E

29°42′ .20N,122°23′ .00E

29°41′ .60N,122°23′ .00E

29°41′ .60N,122°20′ .00E

适用：普通货船、油船、集装箱船 吃水<17 米

35. 核心港区 1 号 （编号 137#）（虾峙门进口航道）

位置：29°46′ .40N,122°17′ .60E

29°46′ .26N,122°17′ .44E

29°44′ .93N,122°19′ .18E

29°45′ .15N,122°19′ .27E

适用：普通货船、油船、集装箱船 适用于引航员登轮

36. 核心港区 2 号 （编号 138#）（虾峙门出口航道）

位置：29°46′ .63N,122°16′ .51E

29°46′ .32N,122°16′ .19E

29°45′ .71N,122°16′ .99E

29°46′ .03N,122°17′ .31E

适用：普通货船、油船、集装箱船 适用于引航员离轮

37. 条帚门 1 号 （编号 364#）（进口航道）

位置：29°42′ .32N,122°17′ .67E

29°42′ .10N,122°17′ .67E

29°42′ .83N,122°16′ .00E

29°43′ .05N,122°16′ .00E

适用：普通货船，集装箱船，油船，危险品船，条帚门口外浪高>1.5m，风力>6 级时启用，适用于引航员登轮。

38. 条帚门 2 号 （编号 365#）（出口航道）

位置：29°42′ .45N,122°16′ .0E

29°42′ .03N,122°16′ .0E

29°42′ .50N,122°15′ .0E

29°42′ .88N,122°15′ .0E

适用：普通货船，集装箱船，油船，危险品船，条帚门口外浪高>1.5m，风力>6 级时启用，适用于引航员离轮。

39. 条帚门 3 号 （编号 366#）（虾峙门南锚地南面）

位置：29°41′ .0N,122°22′ .0E ， 半径 0.5 海里

适用：普通货船，集装箱船，油船，一般气象海况时启用。